



Reinigung der One Touch Cappuccino-Düse

Trotz der Cappuccino-Reinigung sollten Sie die One Touch Cappuccino-Düse regelmäßig demontieren und unter fließendem Wasser spülen.

- One Touch Cappuccino-Düse von der IMPRESSA Z5 entfernen
- Düse zerlegen
- Alle Teile der Düse gründlich unter fließendem Wasser spülen
- Düse zusammensetzen und wieder an das Gerät anschließen

